

Kabelführung Protect H650 / H1200 - Montageanleitung

1. Zur Montage des Protect H650 & H1200 bestimmen Sie zunächst die nötige Gesamtlänge. Die Profilschiene können Sie mit einer Feinzahnsäge unter Verwendung einer Gehrungslade entsprechend kürzen. Führen Sie die Kabelklemmen in die Profilschiene ein und positionieren Sie diese in gleichmäßigen Abständen.
2. Messen Sie zuvor die Stärke der Tischplatte und überprüfen Sie ob die beiliegende Schrauben nicht zu lang sind. Ersetzen Sie ggf. die beigefügten Schrauben durch kürzere. Schrauben die Kabelklemme samt Profilschiene in die Unterseite Ihres Schreibtisches.
3. Verlegen Sie ihr zu führenden Kabel durch die Kabelklemmen entlang der Profilschiene. Klicken Sie der Reihe nach die Protectoren in die Profilschiene ein und verschließen die Sie Kabelführung. Installieren Sie die Endabdeckung an die Enden der Profilschiene

